

!! DŮLEŽITÉ !!

Multifunkční kuchyňský robot Masterpro Touch MP / černá

Multifunkčný kuchynský robot Masterpro Touch MP / čierna

NÁVOD PRO NASTAVENÍ ČESKÉHO JAZYKA

(varianta 1)

1. Po zapnutí robota si vyberte z dostupných jazyků (Inglés) a klikněte na „next“
2. Poté klikněte na „connected“ a připojte se k dostupné Wi-fi síti
3. Zobrazí se vám „software update“. Klikněte na „update“ a vyčkejte (nevybínejte robot)
4. Po dokončení aktualizace klikněte na tlačítko „ok“. Poté přejděte nastavení (v levém horním rohu), klikněte na „language“ a vyberte češtinu a potvrďte „yes“
5. Hotovo

NÁVOD PRO NASTAVENÍ ČESKÉHO JAZYKA

(varianta 2)

1. Po zapnutí robota si vyberte z dostupných jazyků (Español) a klikněte na „siguente“
2. Poté klikněte na „conectado“ a připojte se k dostupné Wi-fi síti tlačítkem „conexión“
3. Přejděte na hlavní stránku pomocí tlačítka zpět.
4. Poté klikněte na nastavení v levém horním rohu displeje
5. Klikněte na „acerca de nosotros“ (piktogram informace)
6. Klikněte na „Detección de actualización del sistema“
7. Poté se vám zobrazí možnost aktualizace. Klikněte na „actualizar“
8. Po aktualizaci se vám v nastavení v nabídce „idioma“ zobrazí česká vlaječka s nápisem „idioma checo“ a potvrďte tlačítkem „sí“
9. Hotovo